










































Quick Handleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop van LightSYS inbraakalarmstelsel. Deze quick handleiding beschrijft de belangrijkste user operating acties van de LightSYS. Raadpleeg voor gedetailleerde informatie de volledige LightSYS-gebruikershandleiding die op onze website kan worden gevonden: www.riscogroup.com.

Geheel inschakelen	Code > 
Gedeeltelijk Inschakelen	Code > 
Uitschakelen van het systeem en Uitschakelen bij een alarm	Code> 
Partitie Geheel inschakelen	Code >  > Partitie Nummer > 
Partitie Gedeeltelijk Inschakelen	Code >  > Partitie Nummer > 
Partitie Uitschakelen	Code>  > Partitie Nummer > 
Dwang Uitschakeling	Dwangcode > 
Paniekalarm	Gelijktijdig indrukken van   gedurende 2 seconden
Brandalarm	Gelijktijdig indrukken van   gedurende 2 seconden
Medisch Alarm	Gelijktijdig indrukken van   gedurende 2 seconden
Quick Zones Ovebruggen	Code >  [Zonenummer]
Uitgang Activeren	 [Code]  [Uitgaan]  [PU nummer]
Definiëren Volg Mij	 [Code]  [Volg Mij]  [Definiëren]
Bekijk van fout	 [Code]  [Bekijk]  [Fout] 
Zicht Gebeurtenissen Logboek	 [Code]  [Gebeurtenissen Logboek] 
Keypad Belfunctie Aan/Uit	 [Code]  [Activiteiten]  [Keypad geluid]  [Belfunctie]
Gebruikers Codes	 [Code]  [Codes/Tags]  [Definiëren]
Loop Test	 [Code]  [Onderhoud]  [Loop Test] 

Indicators:



Stroom (Voeding):

Aan: Power OK, Uit Fout

Uit: Geen stroom

Knippert Snel: Systeem is buiten werking



(Gereed):

Aan: gereed om te worden ingeschakeld.

Uit: Niet gereed om te worden ingeschakeld.

Knippert Langzaam: het systeem gereed is om te worden ingeschakeld terwijl een speciaal aangegeven ingangs-/uitgangzone open staat.



(Arm) / ROOD LED

Aan: Systeem is ingeschakeld (Away of Gedeeltelijk)

Uit: Systeem is niet ingeschakeld

Knippert Langzaam: Systeem is in Uitgang-vertraging

Snel Knippert: Alarm



Sabotage (Tamper) :

Aan: Tamper alarm

Uit: Niet tamper alarm



(Gedeeltelijk /

Bypass):

Aan: Systeem armed at Gedeeltelijk / Overbruggen zone in het systeem

Uit: Niet zones overbruggen










(Brand):

Aan: Brandalarm


Uit: Niet brandalarm

Knippert: Brand Fout










Edit Gebruikercode

1. Vanuit het hoofdmenu drukt u op .
2. Geef master code (standaard code 1234), gevolgd door .
3. Blader naar de optie Codes/Tags > .
4. Ga naar Kiezen en druk op .
5. Selecteer een gebruiker en druk op .
6. Selecteer Edit Code en druk op .
7. Voer de nieuwe code, gevolgd door .
8. Te bewerken gebruiker label ga naar Edit Label en voer label.
9. Herhaal de bovenstaande stappen voor aanvullende codes.

Toewijzen Proximity Tag

1. Volg de stappen 1-5 van de Gebruiker bewerken bovenstaande code.
2. Selecteer (Her) lezen tag en druk op .
3. Houd, binnen 10 seconden, de proximity tag op een afstand van 1 tot 2 cm van de toetsen van het keypad.

Laat toe de datum en de tijd van het systeem in te stellen.

1. Druk op  en voer grand master code, gevolgd door .
2. Met behulp van de pijltjestoetsen, gaat u naar de optie KLOK en druk op .
3. The display will show Datum & Uur. Druk op .
4. Voer de correcte tijd in 24-uurs formaat en datum. Voer de correcte datum in.
Gebruik de toetsen   om de cursor te bewegen en de /  toets om tussen de keuzes om te schakelen..
5. Druk op  instellingen op te slaan.

SMS Bediening op Afstand

Met de Agility kunt u bedieningshandelingen op afstand uitvoeren door eenvoudige SMS-opdrachten te gebruiken.

Opmerking: Deze toepassing is alleen beschikbaar als uw alarmsysteem is uitgerust met een GSM/GPRS-module.

SMS Bericht Opbouw:

[Gebruikerscode][*Commando*]

Inschakeling: [Code] *IN*

Deels Inschakeling: [Code] *DEELS*

Inschakeling per Groep:

[Code]*GROEPIN*[Selecteer Groep A/B/C/D)]

Uitschakeling: [Code] *UIT*

Per Partitie Inschakeling:

[Code] *IN* [Partitiernr.]

Per Partitie Uitschakeling:

[Code] *UIT* [Partitiernr.]

Zone Overbruggen:

[Code] *OVERBRUG* [Zonenummer]

Zone Overbrugging ongedaan maken:

[Code] *RESETOB* [Zonenummer]

Uitgang Activeren:

[Code] *UITGAAN* [PU nr.]

Uitgang Deactiveren:

[Code] *UITGUIT* [PU nr.]

Systeemstatus ontvangen: [Code] *STATUS*

SIM Beltegoed: [Code] *BELTEGOED*

Volg-Mij nummer wijzigen:

[Code] *VMNUMMER*

[Volg-Mij nummer] *NIEUW* [Nieuw telefoonnr.]

Voorbeelden:

Om het systeem met code 1234 in te schakelen: SMS: **1234IN**

Om partitie 1 en 2 met code 1234 in te schakelen SMS: **1234IN12**

Uitschakelen partitie 1 met code 1234 in te schakelen SMS: **1234UIT1**

Opmerking:

1. Woorden in opdrachten zijn niet hoofdlettergevoelig. .
2. Een scheidingsteken tussen opdrachtwoorden is niet vereist, alhoewel het aanvaard wordt..
3. Standaard grand master code is 1234.

Telefonisch Een Opdracht Voor

Opmerking: alleen beschikbaar als uw LightSYS is uitgerust met de spraakmodule.

Instructie bij telefonische oproep:

1. Neem het telefoongesprek aan
2. Antwoord met b.v. "Hallo" of druk [#]
3. Kies een optie uit het **Bevestigingsmenu.**

Bevestigingsmenu

- Bevestigen gebeurtenis melding [1]
 - Bevestigen en alle oproepen stoppen: [2] [Gebruikercode] [#]
 - Toegang tot het bedieningsmenu : [3] [Gebruikercode] [#]
 - Inluisteren en te spreken: [6] [3] [Gebruikercode]
 - Melding herhalen: [#]
 - Opties van het menu herhalen: [*]
-

Het systeem telefonisch oproepen:

1. Kies het telefoonnummer waarop het systeem is aangesloten.
 - Als een antwoordapparaat aanwezig is: Laat de lijn 1x over gaan, verbreek de verbinding en bel opnieuw
 - Als geen antwoordapparaat aanwezig is: Wacht tot het systeem het gesprek aanneemt met een bevestigingstoon.
 2. Toets de 2-cijferige toegangscode.
 3. Toets uw gebruikercode in gevolgd door [#]
 4. Kies de gewenste optie uit het **bedieningsmenu..**
-

Bedieningsmenu:

- Alle partities inschakelen: [1] [1]
- Inschakelen per partitie: [1] [9] [Partitie nr.]
- Alle partities uitschakelen: [2] [2]
- Uitschakelen per partitie: [2] [9] [Partitie nr.]
- Zones overbruggen: [3] [Zone nr.] [#] [9]
- Uitgangen bedienen: [4] [Uitgang nr.]
- Wijzigen Volg-Mij nummers: [5] [VM nr.] [#] [2] [Nieuw phone no.]: [#] [1]
- Inluisteren[6] [1]
- Spreken:[6] [2]
- te luisteren en te spreken[6] [3]
- Boodschap inspreken: [7]
- Verbinding beëindigen: [0]
- Opties van het menu herhalen: [#]
- Terugkeren naar vorige menu: [*]